



MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIMI

- ❖ Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.
- ❖ Devir hızı uygun hıza ayarlanır.
- ❖ Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.