



CRASH CART TROLLEY KULLANIMI

- ❖ Acil Arabası bulunan her yerde hazır bulunması hemşirelerin sorumluluğundadır.
- ❖ Acil Arabaları hastanenin herhangi bir yerinde solunum veya kardiyak arrest olan acil müdahale yapılması gereken hastalar için doktorlar ve hemşireler tarafından mavi kod talimatına göre yapılır.
- ❖ Acil Arabası kullanılmadığı zaman cihazlar sürekli şarjda olmalıdır. Tüm kliniklerde kolay ulaşılabilir yerde bulunmalıdır.
- ❖ Acil Arabası kullanılacağı zaman gerekli yere götürülür ve işlem bittiğinde aynı yere getirilerek cihazlar prize takılır.
- ❖ Acil Arabası kullanıldıktan sonra içindeki malzemeleri sayısal ve eşit olarak acil arabası ekipman listesi dahilinde yerine konulur.
- ❖ Acil Arabası kullanılmasa dahi nöbet değişimlerinde sorumlu hemşire tarafından ekipman listesi kontrol edilir. Cihazların çalışmasını kontrol eder.
- ❖ Acil Arabasında bulunan ilaç ve sarf malzemeler 15 günde bir sayımı ve miad kontrolleri yapılır.
- ❖ Kontroller kayıt altına alınıp tarih ve ilgili hemşire tarafından imzalanır.