



SOĞUK ODA KULLANIMI

- ❖ Temiz/Kirli numune sızma yapmayacak şekilde uygun ambalaja konur.
- ❖ Numunenin konduğu tarih, numune sahibi, içeriği belirten bir etiket yapıştırılır.
- ❖ Soğuk odaya muntazam şekilde konur.
- ❖ Soğuk Oda kapağı üzerinde bulunan çizelgeye Tarih ve Saati, Ad Soyad, Malzeme Türü ve Miktarı kısımları doldurulmalıdır.
- ❖ Çizelgenin dolması halinde üzerinde bulunan boş çizelgeler yerlerine yerleştirilerek kullanılabilir.
- ❖ Numune alımları dolap dışında yapılmalıdır.
- ❖ Dolap kapakları gereksiz açılmamalıdır.