



STERİL MALZEME DEPOLAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
STE_T_11	15.10.2012	24.01.2023	1	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

24.01.2023

01

Hastane logosu revize edildi.

Buhar Otaklavından Çıkan Kendinden Fitreli Konteynır Raf Ömrü ; üç ay
Buhar Otaklavından Çıkan Kâğıt Filtreli Konteynır Raf Ömrü; Bir ay
Olarak değiştirilmiştir.

4.10 Steril malzemelerin bulunduğu deponun nem oranı 60'ın altında olmalıdır
Günlük nem oranı takip edilip 'Isı ve Nem Kontrol Formu'na' kayıt edilmelidir
Nem oranı 60'ın üzerine çıkması durumunda, malzemeleri sterilitesi bozulacağı
İçin steril depoya iade edilmelidir" ibaresi eklenmiştir.

Hazırlayan:	Onaylayan/İdari	Onaylayan/Kalite
Başhemşirelik	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı

STERİL MALZEME DEPOLAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
STE_T_11	15.10.2012	24.01.2023	1	2

1. AMAÇ

Steril malzemenin kullanım anına kadar sterilitesinin korunması ve depolanması için standart bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Steril malzemenin sterilitesinin korunması ve depolanması faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLULAR

Enfeksiyon Kontrol Kurulu, ameliyathane sorumlu hemşiresi, ameliyathanede çalışan hemşireler, ameliyathane teknisyenleri ve sterilizasyon ünitesi çalışanları sorumludur.

4. UYGULAMA

4.1. Steril malzemeler, trafiği az olan bir alanda depolanmalıdır.

4.2. Steril olan malzemeler mümkün olan en kısa yoldan ve en az el değecek şekilde depolama alanına ulaştırılmalıdır.

4.3. Steril malzemelerin ıslanmasını önlemek amacıyla; lavabo, su boruları vb. yakınlarına steril malzeme konması önlenmelidir.

4.4. Kirli malzemeler steril malzemelerle birlikte bulundurulmamalıdır.

4.5. Steril malzemeye gereksiz temastan kaçınılmalıdır.

4.6. Depoya ilk giren malzeme ilk önce kullanılmalıdır. Steril malzemeler yerleştirilirken malzemenin son kullanım tarihleri dikkate alınarak, yeni steril malzemeler arkaya, eski steril malzemeler öne gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

4.7. Malzemenin üzerinde son kullanım tarihini gösteren etiket olmalıdır.

STERİL MALZEMELERİN KULLANIM SÜRELERİ

MALZEMENİN CİNSİ	RAF ÖMRÜ
Buhar Otoklavı Kumaş Paket	1 Ay
Buhar Otoklavı Poşet Kağıt	6 Ay
Plazma Otoklavı İle Steril Edilen Malzemeler (Tyvek Poşet)	1 Yıl
Buhar Otoklavından Çıkan Konteynir	1 Ay
Buhar Otaklavından Çıkan Kendinden Filtreli Konteynir	3 Ay

4.8. Steril malzemeler raflarda depolanmalı, depolama alanında yeterli hava akımı sağlanmalıdır. Steril malzemelerin yerleştirildiği raflar, yerden en az 10 cm, tavandan 45 cm, duvardan 5cm uzak olacak şekilde yerleştirilmelidir.

4.9. Malzemelerin sterilitesinin korunabilmesi için, ıslanmayacak, ezilmeyecek, eğilmeyecek, ve delinmeyecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

STERİL MALZEME DEPOLAMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
STE_T_11	15.10.2012	24.01.2023	1	2

4.10. Kullanılmamış steril malzemeler tarihi geçtiğinde, tekrar sterilizasyon işlemine tabi tutulur. Zaman ve ekonomik kayba yol açmamak için çok sık kullanılmayan malzemeler steril olmadan saklanıp gerektiğinde steril edilmelidir.

4.11. Depolanan steril malzemeler etiketlenmemiş ise, delinmiş, ıslanmış veya yere düşmüşse sterilitésinin bozulduğu kabul edilerek yeniden steril edilmelidir.

4.12. Steril malzeme deposunda bulunan tüm set ve malzemeler listelenmeli ve bu liste üzerinden günlük sayım yapılmalıdır.

4.13. Gün bitiminde ameliyat odasında steril malzeme depolanmamalı, steril depoya iade edilmelidir (konteyner, bohça, küvet, spanç vb.).

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

5.1. Isı ve Nem Kontrol Formu