



ÇALKALAYICI KULLANIMI

- ❖ Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.
- ❖ Numuneler koyularak devir hızı-süre ayarlanır.
- ❖ Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.