

 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ	MİKRODALGA FIRIN KULLANMA TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI	DOKÜMAN NO	MFK_T_06_06
		YAYIN TARİHİ	10.06.2023
		REV. TARİHİ	00
		REV. NO	00
		SAYFA NO	1/2

MARKASI : ÖZTİRYAKİLER
YERLİ/İTHAL : İTHAL
MODEL : D90D23EP
MAKİNE KODU: MD-01

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Güç : 1000 W
- Voltaj : 240 V
- Boyutlar : 281X483X396 mm

AMAÇ

Kullanım sırasında oluşabilecek bozulmaları en aza indirmek ve arıza dolayısıyla oluşabilecek gecikmeleri önlemektir.

KAPSAM

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mutfağı

SORUMLULUK

Makineyi kullanan tüm personel

KULLANIM

Fırının kapağını açınız, gıdayı fırına koyunuz ve kapağı kapatınız.

Isıtma zamanını ayarlamak için hızlı bir şekilde arka arkaya hızlı başlatma tuşuna basınız.

Fırın otomatik çalışacaktır.

Gıdayı dikkatlice ayarlayınız. Gıdanın en kalın kısımlarını tabağın dışına doğru yerleştiriniz.

Isıtma süresini takip ediniz. Belirtilen en kısa ısıtma süresini seçiniz ve süreyi gerektikçe uzatınız.

Metal kaplar veya metal kesimli tabaklar kesinlikle kullanmayınız.

Cihazın haznesini depolama amaçları için kullanmayınız.

Sıvı gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır, bunlar patlamaya eğilimlidirler.

İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması gecikmeli püskürtücü kaynamaya yol açabilir. Bu yüzden kabı tutarken dikkatli olunuz.

Durdurma/iptal tuşuna basınız.

Kapağı açınız. (Durdurma/ iptal tuşuna basmadan kapak açıldığında fırın çalışmayı direkt durdurur)

TEMİZLİK VE BAKIM

Temizlik işleminden önce fırını kapatınız ve fırının fişini prizden çekiniz.

Fırın duvarlarına yiyecek sıçradığında veya sıvı döküldüğünde nemli bir bezle bu kısımları siliniz.

Fırını hergün sıvı bulaşık deterjanı/ ılık sabunlu su ile temizleyiniz.

Dış yüzeyleri nemli bir bezle temizleyiniz. Fırının içerisindeki parçaların hasar görmesini önlemek için havalandırma deliklerinden su girmesini önleyiniz.

HAZIRLAYAN	Gıda Güvenliği Ekip Lideri		
ONAYLAYAN	Yönetim Kurulu Başkanı		

 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ	MİKRODALGA FIRIN KULLANMA TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI	DOKÜMAN NO	MFK_T_06_06
		YAYIN TARİHİ	10.06.2023
		REV. TARİHİ	00
		REV. NO	00
		SAYFA NO	2/2

Tüm sıçrama ve püskürmeleri temizlemek için kapak ve camın her iki yüzünü, kapak contalarını ve bitişik parçaları nemli bir bezle sıklıkla siliniz.

Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyiniz. Kontrol panelini yumuşak ve nemli bir bez kullanarak temizleyiniz.

Cam tepsiyi sıvı bulaşık deterjanı/ ılık sabunlu su ile veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

BAKIM PERİYODU

Yılda bir kez

HAZIRLAYAN	Gıda Güvenliği Ekip Lideri		
ONAYLAYAN	Yönetim Kurulu Başkanı		