



SU SEBİLİ KULLANIM ve TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
DHZ_T_01	03.04.2023	-	-	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Gıda Güvenliği Ekip Lideri	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



SU SEBİLİ KULLANIM ve TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
DHZ_T_01	03.04.2023	-	-	3

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı birimde bulunan su sebilinin kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır

2. KAPSAM

Bu talimat, sebil kullanımı ve temizliği sırasında dikkat edilecek hususları faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Bu talimatların uygulanmasından tüm personel, temizlik sürecinin uygulanmasından, bakım birimi sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1.Su Sebili Kullanımı

- 6.1.1. Su sebilinin arkasını duvara 20 cm'den fazla yaklaştırmayın ve doğru şekilde topraklanmış priz kullanın.
- 6.1.2. Elektrik çarpmalarına karşı korunmak için kabloyu, fişi veya sebilin diğer parçalarını su veya başka sıvılara batırmayın.
- 6.1.3. Damacaneyi takmak veya değiştirmek için öncelikle güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.
- 6.1.4. Su sebilinin ön kapağını açın, prob grubunu (başlık, boğaz ve damacana içerisine inen tüp grubu) prob askısına takın.
- 6.1.5. Damacananın ağzından plastik kapağın tamamını çıkarın, probu damacananın içine yerleştirin, damacananın boğaz kısmını tık sesi duyuncaya kadar aşağı doğru itin, damacaneyi kabine yerleştirip su sebilinin kapağını kapatın ve güç düğmesini açın.
- 6.1.6. Soğuk veya normal su almak için soğuk su veya normal su mandalını aşağı doğru bastırın, yeterli seviyede su aldıktan sonra mandalı bırakın.
- 6.1.7. Sıcak su almak için kırmızı düğmeyi yukarı doğru itirin ve sıcak su mandalını aşağı doğru bastırın, yeterli seviyede su aldıktan sonra mandalı bırakın.
- 6.1.8. Su sebilinin ön panelindeki damacana değişim uyarısını (kırmızı yanıp sönen ışık) gördüğünüzde sıcak, ılık veya soğuk su almayınız, derhal damacaneyi değiştiriniz. Aksi halde deponun tamamen boşalıp su sebilinin aşırı ısınmasına sebep olabilirsiniz.
- 6.1.9. Su sebilinin hijyen açısından her üç ayda bir genel temizlik ve dezenfekte işleminin yapılması gerekmektedir.

6.2. Su Sebili Temizliği

- 6.2.1. Önce temizlik sıvısı hazırlanır: Bir kovaya; 4 lt su, varsa 1 çorba kaşığı kokusuz çamaşır suyu eklenir. Ya da 1 lt suya 3 – 4 kap sirke (beyaz sirke ya da elma sirkesi) konabilir. Sıvı karıştırılır.
- 6.2.2. Su sebili temizliği için, öncelikle cihazın fişi prizden çekilir.
- 6.2.3. Sebile yerleştirilmiş olan şişe yerinden çıkarılır.
- 6.2.4. Su sıçrama ihtimaline karşı, temizliğin yapılacağı prize başka bir cihaz takılı olmadığından emin olmak önemlidir.
- 6.2.5. Temizleme sıvısına batırılmış sünger ile şişenin çıkarıldığı iç bölge temizlenir.
- 6.2.6. 2 – 5 Dakika arası bekledikten sonra hazırlanan sıvı cihazın içine yukarıdan başka bir kaba akacak şekilde akıtılır (soğuk ve sıcak olmak üzere iki ayrı kanal varsa işlem için soğuk su kanalı seçilir).



SU SEBİLİ KULLANIM ve TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
DHZ_T_01	03.04.2023	-	-	3

- 6.2.7.** Sonra akan sıvı lavabo ya da tuvalete dökülür. Ardından temiz su ile 4 -5 defa durulama işlemi yapılır.
- 6.2.8.** Su sebili temizliği sürecinde su, yukarıdan soğuk su kanalına boşaltılır ve aşağıda başka bir kaba akıtılarak durulanır.
- 6.2.9.** Suda, çamaşır suyu ya da sirke tadı kalmayıncaya kadar bu işleme devam edilir.
- 6.2.10.** Damlama tepsisi yerinden kaldırılır ve nem kalmayacak şekilde iyice temizlenip kurulanır.
- 6.2.11.** Tüm dış yüzey sıvıya batırılmış kağıt havlu ya da süngerle temizlenir.
- 6.2.12.** Eller iyice yıkandıktan sonra yeni şişe temizlenir.
- 6.2.13.** Şişenin ağız kısmı iyice silinir.
- 6.2.14.** Eller tekrar yıkandıktan sonra şişe sebile oturtulur.
- 6.2.15.** Şişede hava kabarcıklarının oluşması, şişenin iyice yerleştiğini gösterir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Su Sebili Temizlik Kontrol Formu