



**YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ**

ME BUHAR JENERATÖRÜ KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_001	22.03.2013	-	-	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Teknik Hizmetler Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



ME BUHAR JENERATÖRÜ KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
TEK_T_001	22.03.2013	-	-	2

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Certus Junior buhar jeneratörünün kullanım ve bakımında dikkat edilmesi gereken kuralları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat Junior 600, buhar jeneratörünün kullanım ve bakımında dikkat edilecek konuları kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından teknik servis personeli, denetiminden Teknik Hizmetler Sorumlusu ve Teknik Servis Müdürü sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Kontrol Sistemi

6.1.1. Kontrol Paneli

Certus 600 panel kontrolü özellikle tam otomatik jeneratör için tasarlanmıştır. Lcd ekranı ile birçok bilgiyi gösterebilir.

Tuş takımı su ve toz geçirmez olup korozyona karşı dayanıklıdır.

Makineyi çalıştırmak için yapılması gereken;

Cihaz çalışmadan önce ters yıkama yapılacak 07:30 pm

Cihaz girişindeki filtre arkasına konan vana açılıp filtre içinde oluşan taş tortu korezyon dışarı tahliye yapacak.

Cihaz dip blof uygulaması uygulanacaktır. Bu uygulama cihaz girişindeki filtreye arkasına konan vana açılıp filtre içinde oluşan taş tortu korezyon dışarı tahliye olacaktır. 12:00 pm

Yine dip flop yapılacak ve cihaz girişine konan vana açılıp filtre içinde oluşan tortu ve korezyon dışarı atılacak. 17:00 am

Kontrol panelinin çeşitli özellikleri vardır:

Kontrol paneli bildirimler cihaz hakkında bilgileri içermektedir.

Akıllı kontrol sayesinde oluşacak tehlikeyi önlemek için sensör ve switchleri ile önleyebilmektedir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. -